iKeloah

60W智慧屏安心充电器



操作方法

插图仅供参考，请以实际界面为准。



1. 充电器接入电源。



2. 长按可翻转屏幕。



3. 若一秒内多次点击，触发眩晕模式，无操作3秒后自动恢复。



4-1. 若不接入充电设备，跳转到互动界面。



4-2a. 接入可识别机型设备——进入机型识别界面。



4-2b. 3秒后跳转到充电界面。



4-3. 接入不可识别机型设备——跳转到充电界面。



5. 单击查看充电器工作状态下的温度情况。



6. 单击查看充电器累计工作时长。



7. 单击进入模式切换界面。

双击切换模式



8. 单击进入熄屏时间选择界面。

双击切换熄屏时间

工作状态说明-充电界面

插图仅供参考，请以实际界面为准。



1-1. 接入可识别机型设备，进入充电进度界面。



1-2. 若设备达到80%及以上电量，切换为涓流充电模式。



1-3. 当设备已充满，进入充电已完成界面。



2. 接入不可识别机型设备，充电全程为“智能快充”界面。

工作状态说明-温度控制

插图仅供参考，请以实际界面为准。



单击进入温度查看界面，若温度正常，显示低温运行界面。



若充电温度较高，自动触发智能控温模式，调节充电温度。

工作状态说明-模式切换

插图仅供参考，请以实际界面为准。



进入模式切换界面，双击选择充电模式



选定后，选定框闪烁3次后自动切换



智能模式
根据机型智能匹配充电功率（全速快充）



护机模式
限制最高输出20W（保护电池）